

Manual de Instalação

Luminária de Chão Japonesa Wabi Sabi Zen para Sala e Quarto

Luminária de chão • Soquete E27 • Tecido e ferro

ITENS INCLUSOS

- 1 Luminária de chão
- Manual de instalação

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Nenhuma ferramenta necessária (luminária de chão, plug & play)

USO SEGURO: ligue apenas em tomada compatível (bivolt 110–220V). Posicione em superfície plana e estável, longe de água e de fontes de calor. Não cubra a luminária acesa.

PASSO A PASSO

- 1 Retire a luminária da embalagem e confira todas as peças.
- 2 Monte a base e a haste conforme o encaixe indicado, firmando bem.
- 3 Rosqueie a lâmpada E27 no soquete, sem forçar, respeitando a potência máxima.
- 4 Posicione a luminária no piso, em local plano e estável.
- 5 Ligue o cabo em uma tomada bivolt (110–220V).
- 6 Acione o interruptor de pé/haste e ajuste a iluminação.

CUIDADOS E LIMPEZA

- Limpe com pano seco ou levemente úmido; evite abrasivos e solventes.
- Sempre desligue a energia antes de limpar ou trocar a lâmpada.
- Respeite a potência máxima indicada para o soquete.
- Manuseie peças de vidro/pedra com cuidado.


GARANTIA E SUPORTE

Este produto possui **90 dias de garantia** contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento. A garantia não cobre danos por mau uso, instalação incorreta ou quedas. Dúvidas ou acionamento da garantia pelo site **tonzi.com.br**.

Guia visual de instalação

Luminária de Chão Japonesa Wabi Sabi Zen para Sala e**1 Desligar e abrir**

Desligue o disjuntor e remova o difusor do plafon.

2 Fixar a base

Fixe a base no teto com o kit de fixação.

3 Conectar os fios

Ligue fase e neutro no conector.
Isole bem as emendas.

4 Lâmpadas e difusor

Rosqueie as lâmpadas E27, feche o difusor. Religue e teste.