

Manual de Instalação

Luminária de Mesa Cogumelo Acrílico LED Wabi Sabi Retrô

Luminária de mesa • Soquete E27 • Acrílico, ferro e madeira

ITENS INCLUSOS

- 1 Luminária de mesa
- Lâmpada LED E27 inclusa
- Manual de instruções

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Nenhuma ferramenta necessária (produto de mesa, plug & play)

USO SEGURO: ligue apenas em tomada compatível (bivolt 110–220V). Mantenha o produto longe de água e de fontes de calor. Não cubra a luminária acesa.

PASSO A PASSO

- 1 Retire a luminária da embalagem com cuidado.
- 2 Rosqueie a lâmpada E27 (inclusa) no soquete, sem forçar.
- 3 Posicione sobre a superfície desejada (mesa, aparador ou criado-mudo).
- 4 Ligue o cabo em uma tomada bivolt (110–220V).
- 5 Acione o botão liga/desliga do cabo.


CUIDADOS E LIMPEZA

- Limpe com pano seco ou levemente úmido; evite abrasivos e solventes.
- Sempre desligue a energia antes de limpar ou trocar a lâmpada.
- Respeite a potência máxima indicada para o soquete.
- Manuseie peças de vidro/pedra com cuidado.

GARANTIA E SUPORTE

Este produto possui **90 dias de garantia** contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento. A garantia não cobre danos por mau uso, instalação incorreta ou quedas. Dúvidas ou acionamento da garantia pelo site **tonzi.com.br**.


Guia visual de instalação

Luminária de Mesa Cogumelo Acrílico LED Wabi Sabi Re**1 Posicionar**

Coloque a luminária sobre mesa, aparador ou criado-mudo.

2 Lâmpada

Rosqueie a lâmpada E27 (inclusa) no soquete, sem forçar.

3 Ligar na tomada

Ligue em tomada bivolt (110–220V) e acione o botão liga/desliga.

4 Pronto

Ajuste a posição e aproveite a iluminação.